Building Management Systems great systems for easy living.

Original-Bedienungsanleitung MCU-04X-Box AC



1 Allgemeines

1.1 Hinweis

Diese Dokumentation ist Bestandteil des Produkts. Diese Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung aufbewahren.

1.2 Lieferumfang

Lieferumfang gemäß Lieferschein prüfen.

Produktbezeichnungen

ArtNr.	Beschreibung
0108019.XXX	MCU-04X.Box AC
01200002	Anschlusssatz Tastereingänge
01200003	Anschlusssatz Einspeisung/ Motorausgänge
	Bedienungsanleitung

1.3 Produktbeschreibung

Die Motorsteuerungen sind für die Ansteuerung von 230V_{AC} Antrieben mit 2 Endschaltern für Jalousien, Markisen, Großlamellen, Rollläden, Fenstern, Lichtkuppeln etc. in einem KNX-Bussystem ausgelegt.

Das Gerät verfügt über 4 Motorausgänge und Eingänge zum Anschluss von 4 konventionellen Jalousietastern oder 8 potenzialfreien Meldekontakten.

Über den KNX-Bus kann jeder Kanal individuell angesteuert und die Betriebszustände, Positions- und Störmeldungen zu den angeschlossenen Antrieben/ Behängen übertragen werden.

1.4 Haftungsbeschränkungen

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Standes der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Betriebsstörungen aufgrund von

- Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung,
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- fehlerhaftem Anschluss,
- Nichtverwendung von Original-Ersatz- und -Zubehörteilen.

1.5 Entsorgung

Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über die kommunalen Sammelstellen.

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

1.6 Urheberschutz

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (z.B. Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, sowie inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

1.7 Hersteller/ Kundendienst

BMS GmbH

Heinrich-Heine Straße 3 47906 Kempen Germany Telefon: +49 (0) 2152 / 95 989 – 0 Telefax: +49 (0) 2152 / 95 989 – 9 E-Mail: <u>info@bms-solutions.de</u> Internet: <u>www.bms-solutions.de</u>

2 Sicherheit

CE

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Motorsteuerungen sind für die Ansteuerung von Antrieben für Jalousien, Markisen, Großlamellen, Rollläden, Fenstern, Lichtkuppeln etc. im Rahmen der angegebenen technischen Grenzen bestimmt.

Eine andere oder darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2.2 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Jede Verwendung für einen anderen als den oben genannten Einsatzzweck gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Risiko einer nichtbestimmungsgemäßen Verwendung oder einer Fehlanwendung trägt allein der Betreiber.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

2.3 Qualifikation des Personals

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen!

Alle Tätigkeiten zu Installation, Anschluss und Inbetriebnahme müssen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Eine Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer/ seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Elektrofachkraft ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise



Bei Berührung mit Spannung führenden Teilen besteht Lebensgefahr.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und stilllegen.

ACHTUNG

Sachschaden!

Falsche oder fehlerhafte Beschaltung und Konfiguration des Gerätes können zu Beschädigungen bis hin zum Totalausfall führen.

- Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung den Vorgaben aus den technischen Daten zum Gerät entspricht.
- Sicherstellen, dass alle externen Komponenten wie z.B. Taster und Motoren gemäß den Schaltplänen angeschlossen sind.
- Hinweise zu erforderlichen Einstellungen wie z.B. Relaisumschaltzeiten der technischen Dokumentation des Motorenherstellers entnehmen.
- Hinweise zur Konfiguration dem Software-Helpfile entnehmen.

2.5 Beschilderung



3 Aufbau und Funktion

3.1 Gesamtübersicht



Lage der Anzeige und Bedienelemente

- 1 Tasteranschluss Lokalbedienung (AUF/ AB/ +/ +)
- 2 Programmiertaste
- 3 Programmier-LED
- 4 KNX-Bus Anschluss
- 5 Motoranschluss (AUF/ AB/ N/ PE)
- 6 Anschluss/ Abgang Versorgungsspannung (L/ N/ PE)
- 7 Statusanzeige Motorausgang
- 8 Statusanzeige Betriebsbereitschaft
- 9 Prüftaste M
- 10 Prüftasten (AUF/ AB)
- 11 Statusanzeigen Lokalbedienung

3.2 Bedienelemente und Anzeigen

Statusanzeige Betriebsbereitschaft

- leuchtet dauerhaft "GRÜN", wenn das Gerät betriebsbereit ist
- blinkt bei fehlender Versorgungsspannung

Programmiertaste

• aktiviert/ deaktiviert den Programmiermodus

Programmier-LED

- leuchtet dauerhaft "ROT" bei aktivem Programmiermodus
- blinkt bei fehlender KNX-Busspannung

Prüftaste M

- dient zur Auswahl eines Motorausgangs für die direkte Bedienung über die Prüftasten AUF/ AB (Prüfmodus) – befindet sich ein Motorausgang im Prüfmodus, so leuchtet die zugehörige Status-LED dauerhaft "GRÜN"
- durch kurzes Betätigen der M-Taste werden alle 4 Kanäle in den Pr
 üfmodus geschaltet
- jedes weitere Betätigen schaltet durch die einzelnen Kanäle 1, 2, 3, 4 durch
- nach 6x Betätigen befinden sich wieder alle Kanäle im Normalbetrieb
- zusätzlich kann mittels der Pr
 üftaste ein Reset des Ger
 äts durchgef
 ührt werden (weitere Informationen siehe Kapitel <u>St
 örungsbehebung</u>)



Prüftasten AUF/ AB

- dienen zur Ansteuerung der Motorausgänge im Prüfmodus
- kurzer Tastendruck (< 0,4s) > Schritt/ Stopp
- langer Tastendruck (> 0,4s) > Fahrbefehl Endlage
- zusätzlich können mittels der Prüftasten die Motorlaufzeiten neu eingelernt werden (weitere Informationen siehe Kapitel <u>Störungsbehebung</u>)

Statusanzeige Motorausgang

- LED's sind aus = Kanal befindet sich im Normal-/ Automatikbetrieb
- "GRÜNE" LED blinkt = aktive Automatiksperre
- (weitere Informationen siehe Software-Helpfile)
 "GRÜNE" LED leuchtet dauerhaft = Kanal befindet sich im Prüfmodus Bedienung über Prüftasten aktiv
- "ROTE" LED blinkt = aktive Sicherheitssperre (weitere Informationen siehe Software-Helpfile)
- "ROTE" LED leuchtet dauerhaft > Motorfehler
- (weitere Informationen siehe Kapitel Störungsbehebung)

Statusanzeige Lokalbedienung

 die jeweilige LED (AUF/ AB) leuchtet "GRÜN" während der Betätigung der entsprechenden Taste an der Lokalbedienung

3.3 Lokalbedienung

Die Lokalbedienung kann als Taster oder Schalter ausgeführt werden.

Wurden in der ETS-Konfiguration keine Anpassungen vorgenommen ist die Funktionsweise gemäß nachfolgender Tabelle

Funktion	Bedienung
Anfahrt "Obere Endlage"	 langer Tastendruck "AUF" (> 0,4s)
Anfahrt "Untere Endlage"	 langer Tastendruck "AB" (> 0,4s)
Anfahrt "Beschattungsposi- tion"	 langer Tastendruck "AB" (> 0,4s) sofort anschließend kurzer Tastendruck "AB" (< 0,4s)
"STOPP"	 kurzer Tastendruck entgegen der aktuel- len Fahrtrichtung (< 0,4s)
"Lamellen verstellen"	• kurzer Tastendruck im Stillstand (< 0,4s)

4 Installation

4.1 Montage

Zur Montage des Gerätes folgendermaßen vorgehen

- Gehäuse auf ebener nicht brennbarer Fläche mit entsprechendem Befestigungsmaterial wie z.B. Schrauben, Dübel, Kabelbinder fixieren (Lochabstand 196 x 17,5mm)
- 6 Kreuzschlitzschrauben (M3x16) lösen und Deckel abnehmen
- Stecker gemäß Kapitel <u>Elektrischer Anschluss</u> anschließen
- Kabel in Kabeltülle (ggf. unter Verwendung der Reduziertülle) einlegen und mit Kabelbinder an Zugentlastungslasche fixieren
- Stecker an entsprechender Position einstecken
- Kabeltülle in das Gehäuse einsetzen und mit Kreuzschlitzschraube (M3x16) auf der offenen Seite festschrauben
- Freie Kabeltüllen mit Blindstopfen bestücken und ebenfalls mit Kreuzschlitzschraube (M3x16) auf der offenen Seite festschrauben
- Deckel aufsetzen und mit den 6 Kreuzschlitzschrauben festziehen



Steckerbelegung Netzanschluss / Motor



Steckerbelegung Lokalbedienung

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung an Motorsteuerung folgendermaßen anschließen

Netzanschluss	
L	Phase 230V _{AC}
Z	Neutralleiter
PE	Schutzleiter

Motor

Motor folgendermaßen anschließen

Motoranschlussklemme	Ziel
△ / ▼ / N / PE	Motor 1
△ / ▼ / N / PE	Motor 2
△ / ▼ / N / PE	Motor 3
△ / ▼ / N / PE	Motor 4

_	
1	Bei falscher Drehrichtung (Test über Prüftasten) Motoranschluss korrigieren.

KNX-Bus

KNX-Busklemme mit dem KNX-Bus verbinden.

Lokalbedienung

An den Lokalanschluss können mehrere Bedienstellen angeschlossen werden.

		HINWEIS
	Es ist möglich eine Bedienst schlüsse anzuschließen. Hierbei darf diese Bedienste geschlossen werden.	elle an mehrere Lokalbedienan- elle nur innerhalb eines Gerätes an-
Lokalbe	dienungsklemme	Ziel

Lokalbedienungsklemme	Ziel
\triangle	Taster "AUF"
▼	Taster "AB"
++	Taster

4.3 Konfiguration

Die Konfiguration der Motorsteuerung erfolgt mittels ETS ab Version 5.0 der KNX-Association.



Zur Inbetriebnahme der Motorsteuerung folgendermaßen vorgehen

- Zustand des Gerätes und festen Sitz der Klemmen und Anschlüsse prüfen
- Versorgungsspannung einschalten
- Spannung und Statusanzeigen am Gerät pr
 üfen
- Funktion und Drehrichtung mittels der Prüftaster prüfen bei falscher Drehrichtung Motoranschluss korrigieren
- Funktion der Lokalbedienung pr
 üfen –
- bei umgekehrter Funktion den Lokalbedienanschluss korrigieren
- Jalousien, Markisen, Großlamellen, Rollläden, Fenstern, Lichtkuppeln, etc. in eine sichere Endlage fahren
- alle Schutzabdeckungen montieren
- Anlagendokumentation pflegen und ggf. Beschriftungen und/ oder Beschilderungen anbringen
- 5 Bedienung/ Betrieb
- 5.1 Manueller Betrieb

Der manuelle Betrieb erfolgt über die Lokalbedieneingänge der Motorsteuerung mittels Taster oder Schalter (siehe Kapitel <u>Lokalbedienung</u>) und/ oder über das KNX-System (siehe Software-Helpfile).

5.2 Automatischer Betrieb

Der automatische Betrieb erfolgt durch die in der ETS-Konfiguration vorgegebenen Parameter. Hierbei werden die über den KNX-Bus empfangenen Steuerungsbefehle berücksichtigt.

6 Störungsbehebung

	HINWEIS
l	Führen die hier aufgeführten Störungsbehebungen nicht zum gewünschten Ergebnis, den Kundendienst kontaktieren.

Störung	Behebung
Motorfehler Status-LED für den ent- sprechenden Motor leuchtet dauerhaft "ROT"	 Motoranschluss, Motorzuleitung und Motor überprüfen
Gerät kommuniziert nicht über KNX	 Versorgungsspannung überprüfen (LED für Betriebsbereitschaft muss dauerhaft "GRÜN" leuchten)
	 KNX-Busspannung überprüfen (Programmier-LED muss sich über Program- miertaste ein- und ausschalten lassen)

Störung	Behebung
es werden keine Lokal-/ Handbedienbefehle ausgeführt	 überprüfen, ob sich der entsprechende Ausgang im Prüfbetrieb befindet (Status-LED für den Ausgang leuchtet dauerhaft "GRÜN") – Prüfbetrieb durch mehrmaliges Drücken der M-Taste verlassen (alle Status-LEDs der Ausgänge leuchten nicht dauerhaft "GRÜN") überprüfen, ob eine Sicherheitssperre aktiv ist (Status-LED für den Ausgang blinkt "ROT") – die Auslöse- und Rückstellbedingungen für eine Sicherheitssperre werden in der ETS-Konfiguration durch den Systemintegrator festgelegt
	 Lokalbedienanschlüsse und/ oder KNX-Kom- munikation prüfen
es werden keine Zent- ral-/ Automatikbefehle ausgeführt	 überprüfen, ob sich der entsprechende Aus- gang im Prüfbetrieb befindet (Status-LED für den Ausgang leuchtet dauerhaft "GRÜN") – Prüfbetrieb durch mehrmaliges Drücken der M-Taste verlassen (alle Status-LEDs der Aus- gänge leuchten nicht dauerhaft "GRÜN")
	 überprüfen, ob eine Sicherheitssperre aktiv ist (Status-LED für den Ausgang blinkt "ROT") die Auslöse- und Rückstellbedingungen für eine Sicherheitssperre werden in der ETS- Konfiguration durch den Systemintegrator festgelegt
	 überprüfen, ob eine Automatiksperre aktiv ist (Status-LED für den Ausgang blinkt "GRÜN") – die Auslöse-/ und Rückstellbedingungen für eine Automatiksperre werden in der ETS-Konfiguration durch den Systemintegra- tor festgelegt

Motorlaufzeiten neu einlernen

Für den Fall, dass Laufzeiten falsch eingelernt wurden oder die Laufzeiten sich stark verändert haben (z.B. durch einen Motorwechsel), können die gespeicherten Laufzeiten gelöscht und neu eingelernt werden.

Überprüfen der KNX-Kommunikation

- Motorausgang mittels Pr
 üftaste M in den Pr
 üfmodus schalten (Status-LED des Ausgangs leuchtet dauerhaft "GR
 ÜN")
- Prüftasten "AUF" und "AB" gleichzeitig für mindestens 5s betätigen
- 🗢 bei der nächsten Positionsfahrt werden die Laufzeiten neu eingelernt

Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Für das Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellung muss ein Reset durchgeführt werden.



- Odie Pr
 üftaste M (am Hauptmodul oder am Erweiterungsmodul) f
 ür mindestens 10s dr
 ücken (alle Statusanzeigen der Motorausg
 änge blinken im Wechsel "ROT" und "GR
 ÜN")
- die Prüftaste M innerhalb von 10s erneut drücken und für mindestens 10s gedrückt halten (alle Statusanzeigen der Motorausgänge leuchten dauerhaft "ROT")
- die Prüftaste M innerhalb von 10s erneut drücken und für mindestens 10s gedrückt halten (das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt)
- der Neustart des Geräts wird durch Aufblinken der Status-LEDs der Eingänge und der Motorausgänge signalisiert

7 Technische Daten

Allgemein		
Betriebsumgebung	trockene Räume (frei von Kondensa +5° bis +45°C Verschmutzungsgrad 2	tion)
Montage	Aufputz-Montage (Abhangdecke/ Doppelboden)	
Abmessungen (B x H x T)	210 x 165 x 37	mm
Gewicht	500	g
Binäreingänge	8	
Motorausgänge	4	



HINWEIS

Der Anschluss und die Verdrahtung der Lokalbedienung und des KNX-Busses müssen nach den aktuellen SELV Anforderungen erfolgen.

Anschlussdaten		
Versorgungsspannung	230 ± 10 %	V_{AC}
	50	Hz
Anschluss	Steckverbinder 3polig	
Leitung	3 Adern	
	ein-/ feindrähtig	
Aderquerschnitt	0,5 2,5	mm²
Klemmen-Anzugmoment	0,5	Nm
Absicherung	10	А
Schutzart	IP 20 (nur mit gesteckten Anschlussstecke	ern)
Schutzklasse	II	

Motoranschluss (Ausgänge)		
Motortyp	230	V_{AC}
	max. 2,5	А
	2 Endschalter	
Anschluss	Steckverbinder 4polig	
Leitung	4 Adern	
	ein-/ feindrähtig	
Aderquerschnitt	0,5 2,5	mm²
Klemmen-Anzugmoment	0,5	Nm

8	V_{DC}
2	mA
Steckverbinder 4polig	
4 Adern	
ein-/ feindrähtig	
0,5 1,5	mm²
0,2	Nm
100	m
Taster oder Schalter potenzialfreier Schaltkontakt	
	8 2 Steckverbinder 4polig 4 Adern ein-/ feindrähtig 0,5 1,5 0,2 100 Taster oder Schalter potenzialfreier Schaltkontakt

KNX	
Anschlussklemme	Ø 0,5 0,8mm
	eindrähtig
Busleitung	nach KNX Standard